

märklin
my world



Bienvenue dans l'univers de **Märklin my world** !

L'univers des chemins de fer **Märklin my world** permet de faire ses premiers pas dans un monde ferroviaire où prévaut la qualité **Märklin**. Conçus spécialement pour les enfants, les locomotives et les wagons sont faciles à manipuler et donnent beaucoup de plaisir dès le premier instant.

La large gamme de voies et d'accessoires offre d'innombrables possibilités créatives d'échanges autour du monde des chemins de fer, mais également d'appréhender la réalité en miniature. L'écartement des rails H0, au 1/87, est également parfaitement adapté aux maquettes de chemins de fer des papas et des papys.

HIGH lights

- Univers ferroviaire complet et nombreux accessoires
- Tous les trains sont alimentés par des piles ou des batteries, et dotés d'un système d'éclairage et sonore.
- Trains et décoration stables et sans danger pour les enfants
- Possibilité de jouer indépendamment avec plusieurs trains à la fois
- Attelages magnétiques sur l'ensemble des locomotives et des wagons, parfaits pour les enfants
- Piles fournies
- Système de voies vaste et extensible
- Voies très stables et résistantes au piétinement
- Montage et démontage des voies d'une simplicité enfantine
- Utilisation sans danger, même sur une moquette
- Tous les trains circulent sur des voies H0 / 1/87. Ils sont donc compatibles avec toutes les installations H0.
- Parfait pour les jeunes enfants

3+

nouveau



Fonction Lance à eau

Commande manuelle de la lance à eau.



Éclairage

Tous les trains sont équipés d'un éclairage frontal commutable.



Toit amovible

Il est possible de retirer le toit de ces véhicules.



Attelages magnétiques

Attelages magnétiques sur l'ensemble des locomotives et des wagons, parfaits pour les enfants.



Format H0/1:87

Tous les trains circulent sur des voies H0 / 1:87 (16 mm). Ils sont donc compatibles avec toutes les installations H0.



Fonctionnement sur piles

Ces trains fonctionnent sur piles.



Fonctionnement sur accu

Ces trains sont équipés d'un accu rechargeable et d'un cordon USB de mise en charge.



Vapeur sortant de la cheminée

Générateur de vapeur d'eau.



Fonction sonore

Tous les trains sont équipés de fonctions sonores.

Ex. : avertisseur sonore, annonces sur le quai de la gare, grincement des freins , ou fermeture des portes

Attention! Voilà les pompiers et leur lance à eau.

Le train pompier arrive en trombe dans un retentissant « pin-pon-pin » et tu vas tout de suite pouvoir éteindre l'incendie grâce à la lance à eau. Heureusement que le train pompier à un réservoir d'eau à bord. Opération « Lance à eau ». A l'extrémité du train, un hélicoptère est déjà prêt à décoller pour une intervention d'urgence.

Pour une
super
expérience
- pompier

29340 Coffret de départ "Pompier"

- Train pompier avec alarme et sirène.
- Rechargement rapide de l'accu grâce au câble USB dédié fourni.
- Commande ultrasimple grâce au Märklin Power Control Stick.
- Un wagon avec réservoir et lance à eau.
- Conteneur à charger et décharger.
- Chargé d'un hélicoptère supplémentaire.
- Set complet dans le design « pompier ».
- Solide et fonctionnant sur accu.

Fonctions sonores:
Alarme pompier
Trompe de signalisation
Sirène des pompiers




Manette de commande sans fil Märklin Power - idéale pour des mains d'enfant

Plus de voie pour plus de plaisir !

Si tu souhaites parcourir différentes lignes avec ton train pompier, tu peux dès à présent compléter ton coffret de départ avec le coffret de voie réf. 23300.

Pour un plaisir de jeu immédiat, le coffret comprend 28 éléments de voie en plastique, un wagon avec lance à eau, un conteneur rechargeable et un hélicoptère. Le coffret comprend en outre un régulateur manuel avec trois crans de marche pour marche avant et arrière.

190 x 76 cm / 75" x 30"



72219 Caserne de pompiers

- Kit complet pour caserne pompiers
- Différentes possibilités de montage
- Tour de pompiers avec éclairage et son
- Piste d'atterrissage pour hélicoptère
- Ascenseur dans la tour
- Garage pour le dégagement facile de véhicules pompier
- Nombreuses autres fonctions ludiques
- Avec voiture pompier



Les piles sont fournies.

Bienvenue dans la caserne des pompiers.

Avec cette caserne de pompiers à deux étages, le jeu n'a plus de fin. Le train pompier vient d'arriver et doit être réalimenté en eau ; on entend déjà retentir la sirène d'alarme sur la tour des pompiers. Les voitures-pompier sortent en trombe du garage – appuie sur le « bouton de sortie » et fonce le plus vite possible vers le prochain site d'intervention!

Coffret important avec voiture pompier incluse

Pour une super expérience - pompier

Ma caserne de pompiers !

Avec le coffret de départ "Pompier" (réf. 29340), ce coffret permet de créer un univers impressionnant qui enthousiasme les enfants.



En route pour les vacances !

Prends ta valise et n'oublie pas ta peluche : aujourd'hui, nous partons en vacances. L'Airport Express attend et il est sur le point de fermer ses portes. C'est à pleine vitesse que le métro aérien t'emmène vers l'aéroport sur ses piliers d'un bout à l'autre de ta chambre.

29307 Coffret de démarrage «Métro aérien Airport Express»


- Deux fois plus de plaisir
- Recharge rapide de l'accu par cordon USB
- Une simplicité enfantine grâce à la manette Märklin Power Control
- Toit amovible et aménagement intérieur
- Différents sons et éclairages
- Reproduction de l'Airport Express très réaliste



Conçu d'emblée pour le plaisir de jouer, le coffret comprend 24 voies en plastique, 14 briques polyvalentes et 72 briques. Le coffret contient en outre un cordon USB pour recharger et les batteries nécessaires.

Pour la
méga-aventure :
– métro aérien

Manette de commande sans fil Märklin Power - idéale pour des mains d'enfant



72 modules pour piliers de chemin de fer aérien
14 modules d'adaptation pour la fixation de la voie

12x 6x 6x 2x

Pour la
méga-aventure :
- métro aérien

Prochain arrêt - aéroport !

À l'aéroport, c'est l'heure de pointe et ton Airport Express est arrivé juste à temps, parce que beaucoup de tes animaux et personnages veulent partir en vacances. On entend justement la dernière annonce - Ding ding dong ! Le prochain vol est dans quelques minutes.

Grand
coffret, avion
inclus

72216 Aéroport avec fonctions lumineuses et sonores

- Aéroport complet en kit
- Tour éclairée
- Nombreuses fonctions spéciales
- Terminal d'arrivée pour Airport Express
- Rampes d'arrivée et de départ pour petites voitures

Mon aéroport !
Livré avec le coffret de démarrage « Métro aérien Airport Express » (réf. 29307), c'est tout un univers de jeu qui ravira les enfants.



Plus de rails, plus de plaisir !
Grâce au coffret complémentaire Métro aérien (réf. 23302), tu peux construire des circuits encore plus grands sur deux niveaux.

Comment les bagages arrivent-ils dans l'avion?

Les Jettainer sont prêts à être chargés et ta valise va être acheminée vers l'avion. Une fois tous les bagages chargés, les Jettainers se dirigent vite vers l'avion. L'équipe de transport conduit les voitures-marchandises spéciales jusqu'à la bande de chargement. C'est les vacances !

44117 Coffret de wagons Airport Jettainer

- 8 Jettainer pour le chargement et le déchargement
- Complément idéal pour l'univers thématique « Airport Express ».
- Idéal pour le chargement devant le bâtiment d'aéroport my world



Pour une
super
expérience
- Aéroport



Lufthansa

Officially Licensed Product
© Deutsche Lufthansa AG



Combiné avec
le coffret de départ
train marchandises
(29309) vive le trafic
marchandises
autour de
l'aéroport.

Avec le train aérien Airport Express (réf. 29307) et le bâtiment d'aéroport (réf. 72216) ce coffret permet de créer un univers impressionnant qui enthousiasmera les enfants.

Un vrai grand pont ferroviaire!

Ce pont se monte en un tournemain avec ses 4 piliers solides et permet à ton train de foncer même au-dessus de vallées lointaines. Construis ton univers avec des routes, des rivières ou des lacs ; grâce à ton nouveau pont, l'airport-express circule partout à toute allure et assure un plaisir de jeu sans fin.

72218 Coffret modulaire pour pont de ligne aérienne

- Grand coffret Pont de 39 pièces au total
- Complément idéal pour l'univers thématique « Airport Express ».
- Montage simple et rapide.

72221 Kit pour rampe de ligne aérienne (montées et descentes)

- Grand coffret de 86 pièces au total
- Montage simple et rapide d'une ligne aérienne.
- Complément idéal pour les produits my world « ligne aérienne ».

Pour une super expérience
– Ligne aérienne



4 modules d'adaptation pour la fixation de la voie

32 modules pour piliers de chemin de fer aérien

1x



14 modules d'adaptation pour la fixation de la voie

72 modules pour piliers de chemin de fer aérien

Avec le coffret de départ "Ligne aérienne Airport Express-Hochbahn" (réf. 29307) et l'aéroport (réf. 72216), ce coffret offre un ensemble impressionnant.

À travers la ville sur deux niveaux !


Grâce à ces voies et piliers supplémentaires, ton Airport Express est en route depuis longtemps ! Tu assembles les briques en un clin d'œil et tu remontes aussitôt une grande courbe à toute vitesse jusqu'au prochain arrêt.

23302 Coffret complémentaire avec voies en plastique pour métro aérien

- Grand coffret complémentaire avec 24 voies, 6 briques polyvalentes et 48 modules pour piliers de chemin de fer aérien
- Complément idéal du coffret de démarrage Métro aérien Airport Express (réf. 29307)
- Facilité d'assemblage

Livré avec le coffret de démarrage « Métro aérien Airport Express » (réf. 29307) et l'aéroport (réf. 72216) c'est tout un univers de jeu qui ravira les enfants.

Pour la
méga-aventure :
– métro aérien



29308 Coffret de départ «Agriculture»

- Une simplicité enfantine grâce à la manette Märklin Power Control
- Train en 3 parties d'une longueur d'environ 58 cm
- Loco avec fumée sortant de la cheminée
- Différents sons et éclairages
- Nombreux accessoires




D'emblée conçus pour le plaisir de jouer, les voies en plastique et le croisement fournis sont robustes et résistants au piétinement.

Loco avec fumée sortant de la cheminée

Tes animaux veulent aller au pré !

Le soleil est déjà levé. Allez, à toute vapeur dans les alpages ! Fais fumer la cheminée de ta locomotive et arrête-toi avec tes animaux dans les plus belles prairies.

Livré avec animaux, tracteur et rampe



Bienvenue à la ferme !

Viens à la ferme. Tu y trouveras plein d'animaux et toutes sortes de choses pour jouer.

72212 Ferme

- 4 possibilités d'assemblage différentes
- Donner libre cours à sa fantaisie
- Ferme avec animaux, étables, balles de paille et un silo pour le chargement des wagons de marchandises

Bienvenue à la ferme...

Il y a beaucoup de choses à voir et à découvrir. Ouvre les portes de l'étable pour que les vaches aillent au pré, ou parcours les champs sur ton cheval. La paille sera bientôt dans le fenil. Heureusement que tu as un treuil et que le train s'arrête directement chez toi.


Ma ferme !

Livrée avec le coffret de démarrage « Agriculture », c'est tout un univers de jeu qui ravira les enfants.




29309 Coffret de départ «Train marchandises»

- Une simplicité enfantine grâce à la manette Märklin Power Control
- Recharge rapide de l'accu par cordon USB
- Train en 3 parties d'une longueur d'environ 48 cm
- Différents sons et éclairages
- Nombreuses voies et nombreux aiguillages supplémentaires



2x



Plus
d'accessoires
pour plus
de plaisir

165 x 155 cm
65" x 62"

À la découverte du monde

Lourdement chargé et roulant à pleine puissance, ton train de marchandises arrive au port de conteneurs. Fais grincer les freins : tu es pile à l'heure pour le déchargement du gros porte-conteneurs.

Des conteneurs maritimes du monde entier !

Fournis avec la gare de marchandises 72211, ils permettent de transporter toutes sortes de choses. Charge tes wagons à l'aide du treuil puis fais repartir le train.

Le travail ne manque pas à la gare de chargement

Casque de protection et veste réfléchissante : dans ta chambre, c'est toi qui est responsable du chargement aujourd'hui !

Heureusement, dans ton terminal de chargement tout marche comme sur des roulettes. Voitures ou conteneurs maritimes, tout est chargé et déchargé rapidement.

Le train de marchandises peut repartir rapidement, car le bateau à quai ne peut pas attendre.

72211 Gare marchandises

- Deux niveaux de jeu
- Grue pivotante avec monte-charge et aimant pour chargement des conteneurs
- Rampe d'accès pour voitures, avec barrière
- Silo pour chargement des marchandises
- Avec voiture miniature



44110 Wagon pour le transport d'automobiles

- Deux voitures miniatures incluses
- Rampe rabattable
- Ensemble en 3 parties d'une longueur d'environ 19 cm



44109 Coffret de wagons porte-conteneurs

- Deux wagons de marchandises
- 3 conteneurs amovibles
- Conteneurs pour ouverture et chargement
- Les conteneurs peuvent être chargés magnétiquement à la gare de chargement.
- Train en 5 parties d'une longueur d'environ 34 cm



29330 Coffret de départ «ICE 3»

- Une simplicité enfantine grâce à la manette Märklin Power Control
- Train en 5 parties d'une longueur d'environ 63 cm
- Différents sons et éclairages
- Solides attelages magnétiques
- Design très réaliste
- Robuste, fonctionne sur piles



D'emblée conçu pour le plaisir de jouer, les voies en plastique sont robustes et résistantes au piétinement.



4x 2x

190 x 76 cm
90" x 30"



D'un bout à l'autre de la chambre à toute vitesse !

L'ICE démarre plein pot dès que tu donnes le signal. Pile à l'heure depuis l'autre bout de la chambre. Appuie sur le bouton de ta manette Märklin Power Control pour actionner le signal sonore. Tout le monde saura que tu arrives.



Quand il fait nuit dans la chambre !

Ton train de voyageurs sillonne ta chambre pendant que la nuit tombe. Non seulement la lumière se reflète dans les vitres du train, mais les imprimés spéciaux de la voiture couchette éclairent de tous côtés.



44115 Wagon-lit «Night Line»

- Toit amovible
- Voitures avec aménagement intérieur
- Complément idéal du coffret de démarrage ICE 3
- Imprimés luminescents dans le noir, parfaits pour les enfants
- Voitures d'une longueur d'environ 11 cm



Brille dans le noir !

Trèèèèèèèèèèèèèè long, l'ICE !

L'ICE siffle longtemps : ça y est, il démarre ! Comme ses trois voitures sont très longues, les barrières du passage à niveau sont fermées beaucoup plus longtemps.



44108 Jeu de voitures complémentaires pour ICE 3

- Toutes les voitures sont pourvues d'un toit amovible
- Voitures ICE avec aménagement intérieur
- Train en 3 parties d'une longueur d'environ 34 cm
- Solides attelages magnétiques
- Complément idéal de la boîte de démarrage ICE 3



44114 Voiture voyageur «Bord Restaurant»

- Toit amovible
- Voitures avec aménagement intérieur
- Complément idéal du coffret de démarrage ICE 3
- Voitures d'une longueur d'environ 11 cm



Sans tunnel, ce n'est pas amusant !

72202 Tunnel

- Complément idéal de tous les coffrets de démarrage
- Robustesse et simplicité d'assemblage
- Tunnel en 2 parties enfichables

72213 Quai de gare avec fonction lumineuse

- La fonction d'éclairage sur le quai assure un plaisir de jeu maximal
- parfaitement adapté aux enfants à partir de 3 ans
- Kit constitué d'un petit nombre d'éléments enfichables



2x



Ding Dong ! Communiqué important

Dans la grande gare de ta ville, le changement des horaires est annoncé par haut-parleurs. Au même moment, les trains démarrent et tout le monde entend le communiqué du contrôleur.

Toutes les annonces au choix en allemand, anglais, français ou néerlandais.
Fonction d'enregistrement intégrée pour annonces personnalisées.

72209 Gare sonorisée

- Enregistrement vocal
- 4 annonces différentes
- Montage ultra-simple
- Panneaux autocollants avec noms des gares




3x

Conducteur de train. Maintenant !

29100 coffret de départ «Train local LINT»

- Une simplicité enfantine grâce à la manette Märklin Power - idéale pour des mains d'enfant
- Recharge rapide de l'accu par cordon USB
- Encore plus amusant : le toit s'enlève
- Design très réaliste
- Différents sons et éclairages
- Prix « Goldenes Schaukelpferd 2016 » (cheval à bascule d'or)



Manette de commande sans fil Märklin Power - idéale pour des mains d'enfant

Tout le monde en voiture, nous allons en ville !

Une occasion à ne pas manquer : à présent, tu peux prendre tous les jours le TER « LINT ». Tu peux conduire le train toi-même ou avec tes amis, à toi de choisir.

Mieux : grâce au nouvel accu, tu n'as jamais de souci à te faire pour les lumières et l'avertisseur sonore.

Pour recharger le train, il suffit de brancher le cordon fourni à cet effet.

36100 Train local LINT avec accu

- Le TER « LINT » est disponible en complément d'un coffret de démarrage également sans les voies !



Prochain arrêt - Tour Eiffel !

C'est à toute vitesse que le TGV traverse ta chambre pour arriver à Paris en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Toutes les barrières fermées et la voie est libre pour ton TGV en direction de la Tour Eiffel.

Plus
d'accessoires
pour plus
de plaisir

29306 Coffret de démarrage «TGV»

- Une simplicité enfantine grâce à la manette Märklin Power - i idéale pour des mains d'enfant
- Train en 5 parties d'une longueur d'environ 63 cm
- Différents sons et éclairages
- Solides attelages magnétiques
- Design très réaliste
- Robuste, fonctionne sur piles



Manette de commande sans fil Märklin Power - i idéale pour des mains d'enfant

Plus de rails, plus de plaisir !

Si tu souhaites parcourir d'autres trajets différents, tu peux étendre ton coffret de démarrage TGV avec le jeu de voies complémentaires 23300.

190 x 76 cm / 75" x 30"



11x 5x 7x 2x 1x 1x 4x 2x

TGV sont des marques déposées de la SNCF.
TGV® appartient à la SNCF.
Tous droits de reproduction réservés.

29334 Coffret de démarrage «train express italien»

- Une simplicité enfantine grâce à la manette Märklin Power Control
- Train en 5 parties d'une longueur d'environ 63 cm
- Différents sons et éclairages
- Solides attelages magnétiques
- Design très réaliste
- Robuste, fonctionne sur piles



Conçu d'emblée pour le plaisir de jouer, le coffret contient des voies en plastique permettant de réaliser un grand ovale avec aiguillages et voie de service.




Manette de commande sans fil Märklin Power - idéale pour des mains d'enfant



En route pour la plage

Aujourd'hui, c'est le départ pour les vacances ! Serviette de bain et chapeau de soleil : te voilà fin prêt pour prendre le rapide en direction de l'Italie. Rapide comme une flèche, il vous conduit tous à la plage et dès demain matin, vous vous baignez dans la mer.



Plus de rails, plus de plaisir !

Si tu souhaites parcourir d'autres trajets différents, tu peux étendre ton coffret de démarrage avec le jeu de voies complémentaires 23300.



29335 Coffret de démarrage «train express suisse»


- Une simplicité enfantine grâce à la manette Märklin Power Control
- Train en 5 parties d'une longueur d'environ 63 cm
- Différents sons et éclairages
- Solides attelages magnétiques
- Design très réaliste
- Robuste, fonctionne sur piles



Conçu d'emblée pour le plaisir de jouer, le coffret contient des voies en plastique permettant de réaliser un grand ovale avec aiguillages et voie de service.



190 x 76 cm / 75" x 30"



4x 2x

Des marmottes !

Aujourd'hui, c'est d'une seule traite que tu traverses ta chambre en direction des montagnes. Ce coffret te permet de créer tunnels, vallées et montagnes. À travers les verts pâturages, l'express s'enfonce toujours plus loin dans les montagne. Hé, ce ne sont pas des marmottes, là ?

Manette de commande sans fil Märklin Power - idéale pour des mains d'enfant

Plus de rails, plus de plaisir !

Si tu souhaites parcourir d'autres trajets différents, tu peux étendre ton coffret de démarrage avec le jeu de voies complémentaires 23300.

À l'intérieur comme à l'extérieur !

Qu'il s'agisse de transporter de l'eau pour les fleurs ou de matériaux de construction pour ton château de sable. Tu trouveras à coup sûr le wagon qu'il te faut !


44100 Kit de Wagon

- Complément idéal de tous les trains
- Fourni avec un chargement de colis et de sacs



44101 Wagon à bascule

- Peu importe le chargement, aucun risque qu'il tombe
- Déchargement des deux côtés



44102 Wagon-citerne

- Apporte l'eau sur n'importe quel chantier
- Citerne d'eau facile à mettre en place



44103 Wagon de marchandises ouvert

- Wagon tombereau à parois hautes
- Ton nounours aussi peut prendre le train !



44104 Wagon ouvert

- Wagon idéal pour emporter toutes sortes de choses
- Rien ne se perd




44107 Wagon d'adaptation

- Wagon adaptateur pour toutes les autres locomotives et tous les autres wagons Märklin H0



72215 Passage à niveau avec fonctions lumineuses et sonores

- Passage à niveau avec fonctions lumineuses et sonores
- Avec feu de signalisation et croix de Saint-André
- Barrières manuelles
- Robustes et résistantes



72201 Signal fonctionnant sur piles

- Signal fonctionnant sur piles destiné aux enfants en plastique robuste




72210 Tapis de jeu «Chemin de fer»

Ce tapis imprimé aux couleurs gaies avec de nombreux détails à découvrir offre de multiples possibilités de jeu. En feutre robuste, il laisse libre cours à l'imagination des enfants qui ne se laisseront plus de jouer les scènes ferroviaires! Dimensions 170 x 150 cm.




Plus de rails, plus de plaisir !

Grâce à ce coffret complémentaire, tu étends considérablement les possibilités de ton coffret de démarrage. Si tu veux assembler un circuit bien particulier, tu trouves tous les éléments nécessaires dans les emballages.



Possibilités de montage :



23300

Coffret de complément pour voie en plastique

Contenu :


4 éléments de voie droits (longueur 188,3 mm), 7 éléments de voie droits (longueur: 171,7 mm), 2 éléments de voie courbes (aiguillages enroulés), 1 aiguillage à gauche et 1 aiguillage à droite en plastique solide adapté aux enfants. Notice avec différentes possibilités de montage fournie.

On n'a jamais assez de voies.



23130
Élément de voie courbe en plastique (R1)

Contenu :
R1 = 360 mm / 30°.
Unité d'emballage: 6 éléments.



23188
Élément de voie droit

Contenu :
188,3 mm.
Unité d'emballage: 6 élément



23172
Élément de voie droit

Contenu :
171,7 mm.
Unité d'emballage: 6 éléments.




23301
Coffret d'aiguillages en plastique

Contenu :
1 aiguillage à gauche et 1 aiguillage à droite, ainsi que deux éléments de voie courbes correspondant (courbe de l'aiguille) en plastique solide adapté aux enfants plastic just right for children.



23977
Butoir - voie en plastique

Contenu :
77,5 mm + 5 mm.
Unité d'emballage : 3 éléments.



2x

23303
2 croisement voie plastique

Un set de deux croisements qui permet d'ajouter de nombreuses possibilités à la gamme de voie my world. Les éléments de voie my world sont fabriqués en plastique résistant adapté aux enfants.

Avec le signal (réf. 72201), c'est le duo parfait pour n'importe quel chemin de fer !



72240
Aide à l'enraillement

Cette aide à l'enraillement est constituée d'un élément de voie courbe en plastique spécial, avec sabots de guidage dans le lit de la voie permettant de positionner correctement les roues sur la voie en poussant ou à pleine vitesse. L'élément de voie est inséré de manière durable dans le schéma des voies. Pour une intégration harmonieuse dans l'univers ludique, le produit est livré avec des éléments de paysage pouvant être enfilés dans la voie.

FAQ Questions concernant Märklin my world

1) Quelles piles dois-je utiliser pour ces trains ? Sont-elles fournies dans le coffret ?

Pour les coffrets de démarrage, 4 piles AA de 1,5 V Mignon et 2 piles AAA 1,5 V Micro sont fournies respectivement pour la télécommande et le train proprement dit. Elles sont fournies dans le coffret.

Pour les coffrets de démarrage des modèles fonctionnant sur accus, 2 batteries AAA 1,5 V Micro sont requises pour la télécommande (manette Märklin Power Control) ainsi qu'un cordon mini-USB. Ces éléments sont fournis dans le coffret. Les piles fournies ne sont pas rechargeables.

2) Est-il possible d'utiliser des batteries rechargeables ?

Outre des piles ordinaires, il est également possible d'insérer des batteries rechargeables (accus) dans le compartiment prévu à cet effet. Lisez préalablement le mode d'emploi du chargeur utilisé.

Les trains fonctionnant sur accus sont fournis avec un cordon mini-USB pour leur mise en charge.

3) Comment étendre la capacité du jeu de piles d'un coffret de démarrage ?

Le plus simple est d'opter pour le coffret complémentaire de voies en plastique (réf. 23300), qui offre diverses possibilités d'extension. Divers éléments individuels sont également disponibles, tels que des voies, des aiguillages et des butoirs. Il est également possible d'utiliser les voies en plastique avec les voies sur ballast Märklin. Vous pouvez ainsi planifier et compléter librement vos circuits de chemin de fer. Des ensembles de wagons, des wagons individuels et divers accessoires ferroviaires complètent l'offre d'extension.

4) Les trains à piles peuvent-ils être utilisés dans de grandes installations numériques, par exemple sur celle de papa ou de grand-père ?

Les trains à piles ou à accus disposant d'une alimentation électrique indépendante, ils peuvent s'utiliser sans problème dans de grandes installations, qu'elles soient à commande analogique ou numérique. Pour éviter les collisions, il convient cependant de veiller à ce que plusieurs trains ne circulent pas en même temps sur la même voie.

5) Comment fonctionne le métro aérien Märklin my world ?

Bénéficiant de toute la qualité qui a fait la réputation de la marque, le nouveau métro aérien Märklin my world offre un plaisir de jouer inégalé grâce à ses deux niveaux. Les briques permettent de créer des piliers de différentes hauteurs pour créer une pente et amener la voie au niveau supérieur (niveau 1). Les voies repassent du niveau 1 au niveau 0 en suivant une descente. Les voies et les briques sont fabriquées en plastique solide et adapté aux enfants.

6) „Comment sont pilotés les trains Märklin my world ?

Il existe deux sortes de télécommande. La télécommande sans fil à infrarouge, à 3 vitesses, permet également de commander l'éclairage et les fonctions sonores. Elle est également pourvue de deux fréquences, ce qui permet de piloter deux trains à la fois. Ceux-ci doivent toutefois avoir les mêmes fréquences. De par son ergonomie particulière, elle est particulièrement bien adaptée aux mains des enfants. La seconde télécommande est le modèle sans fil pour enfants Märklin Power Control Stick. Ce modèle à infrarouges est également pourvu de 3 vitesses en marche avant et en marche arrière, ainsi que 3 fonctions sonores (par ex. la fonction vapeur de la locomotive à vapeur) ainsi que d'un fanal à deux positions.



Pour en savoir plus sur my world, rendez-vous sur notre site Internet : www.maerklin.de/myworld

Club Märklin my world : tes avantages



Club Märklin my world

Viens donc au club Märklin my world !

- Pour toi, c'est entièrement gratuit.
- 4 fois par an, tu recevras un super album à colorier sur le thème des chemins de fer miniatures Märklin my world.
- Des conseils de bricolage.
- Pour tous les enfants de 3 à 6 ans.



À bientôt !
Märklino

Renvoie le formulaire rempli
par la poste à :
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Club Märklin my world
Postfach 960
D-73009 Göppingen

Attention : Seuls les formulaires d'inscription complets peuvent être traités.

Tu peux également t'inscrire en ligne sur
www.maerklin.de

Prénom	Nom
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue, numéro	
<input type="text"/>	
Code postal, ville	
<input type="text"/>	
Date de naissance	Telephone
<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	
<input type="text"/>	

Date, signature des parents

Droit de résiliation : Toute adhésion peut être annulée dans un délai de 14 jours à compter de la date d'expédition de l'inscription. La demande d'annulation doit se faire par écrit à l'adresse suivante : Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Märklin my world Club, Postfach 960, D-73009 Göppingen, Fax +49 7161 608-308. La date prise en compte pour le respect du délai fixé est celle de l'envoi de la résiliation, le cachet de la poste faisant foi. J'ai pris connaissance de mon droit de résiliation :

J'autorise l'enregistrement de mes données personnelles et l'utilisation de celles-ci par les sociétés Märklin afin de m'informer sur les produits, événements et autres activités.

Veuillez utiliser mes données personnelles uniquement pour cette transaction spécifique concernant le club Märklin my world. Je ne souhaite pas être contacté ultérieurement à des fins de marketing ou de publicité.

Date, signature des parents

ATTENTION : Les deux signatures sont indispensables à la prise en compte d'une adhésion !

ATTENTION ! Ton adhésion est valable un an à partir de son enregistrement dans notre système informatique (année d'adhésion personnelle). Tes données personnelles sont naturellement enregistrées dans le respect de la protection des données. Si aucune résiliation écrite ne parvient à Märklin au moins 6 semaines avant la fin de ton année d'adhésion personnelle, celle-ci sera automatiquement renouvelée pour un an.

Renvoie le formulaire rempli
par la poste à :
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Club Märklin my world
Postfach 960
D-73009 Göppingen

Attention : Seuls les formulaires d'inscription complets peuvent être traités.

**Tu peux également t'inscrire en ligne sur
www.maerklin.de**

Service et réparation

Service direct Märklin.

Le détaillant spécialisé Märklin est votre interlocuteur pour les réparations et les transformations du système analogique en système numérique. Pour les détaillants ne possédant pas leur propre service après-vente ainsi que pour les clients directs, les transformations sont prises en charge par notre service des réparations à Göppingen. Le devis qui vous sera adressé après expertise du modèle comprendra les indications et le coût pour une expédition fiable. Si vous souhaitez déposer ou venir chercher vos modèles à Göppingen en personne, merci de vous adresser au point Service du Musée Märklin.

Horaires d'ouverture du point Service

situé dans le Märklineum, Reuschstraße 6,
73033 Göppingen:
du lundi au samedi : de 10h00 à 18h00

Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Reparaturservice

Stuttgarter Straße 55-57

D-73033 Göppingen

Telefon +49 (0) 71 61 / 608 -222

Fax +49 (0) 71 61 / 608 -225

E-Mail service@maerklin.de

Indications importantes relatives au SAV

France

Hotline technique

les mardi et jeudi de 14h00 à 18h00

Contact : Alexander Stelzer

Téléphone +41 (0) 56/667 3663

Fax +41 (0) 56/667 4664

E-mail service@maerklin.ch

Vous trouverez d'autres centres de service ainsi que de précieuses informations sur notre site Internet:

[www.maerklin.de/de/
service/produktdatenbank/](http://www.maerklin.de/de/service/produktdatenbank/)



Index des références / Remarque

Âge conseillé et mises en garde



ATTENTION ! Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. Pointes et bords coupants lors du fonctionnement du produit. Danger d'étouffement à cause des petites pièces cassables et avalables.

Art.-no	Page
23130	42
23172	42
23188	42
23300	41
23301	42
23302	14
23303	43
23977	43
29100	30
29306	32
29307	6
29308	16
29309	20
29330	24
29334	34
29335	36
29340	3
36100	31
44100	38
44101	38
44102	38
44103	38

Art.-no	Page
44104	38
44107	38
44108	27
44109	23
44110	23
44114	26
44115	26
44117	10
72201	39
72202	27
72209	29
72210	40
72211	22
72212	18
72213	28
72215	39
72216	8
72218	12
72219	4
72221	13
72240	43

Je souhaiterais:
