

# Sound einer Elektrolok E 41, BR 141

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

mSD 60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949 und 60965, 60966, 60967

Version:

1.10 - Für Nachrüstdecoder ab Herbst 2011.

Datum:

5. Oktober 2011

Decoder		
<b>Artikel</b>	-	
<b>Name</b>	E 41, BR 141	

Sounds				
<b>Bremssound</b>	Bremsenquietschen aus	<b>Sound 8</b>	-	
	Dauersound		-	
<b>Fahr sound</b>	Elektrolok		<b>Sound 9</b>	Lüfter
	Dauersound			Dauersound
<b>Sound 1</b>	Horn tief		<b>Sound 10</b>	Sanden
	Dauersound			Momentsound
<b>Sound 2</b>	Pfeife lang		<b>Sound 11</b>	Luftpresser
	Dauersound			Dauersound Zufallsound
<b>Sound 3</b>	Türe schliessen		<b>Sound 12</b>	-
	Momentsound			-
<b>Sound 4</b>	Bahnsteigansage		<b>Sound 13</b>	Druckluft ablassen
	Momentsound			Momentsound Zufallsound
<b>Sound 5</b>	Schaffnerpfeiff		<b>Sound 14</b>	Pufferstoss
	Dauersound			Momentsound
<b>Sound 6</b>	Bahnsteigansage		<b>Sound 15</b>	Schienenstoss
	Momentsound			Dauersound Fahr sound
<b>Sound 7</b>	-	<b>Sound 16</b>	-	
	-		-	