

# Sound einer Elektrolok BR 182

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:


mSD 60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949 und 60965, 60966, 60967

Version:

1.10 - Für Nachrüstdecoder ab Herbst 2011.

Datum:

16. November 2011

Decoder		
Artikel	-	
Name	BR 182	

Sounds			
<b>Bremssound</b>	Bremsenquietschen aus	<b>Sound 8</b>	Umschaltsound
	Dauersound		Flankensound
<b>Fahr sound</b>	Elektrolok	<b>Sound 9</b>	Lüfter
	Dauersound		Dauersound
<b>Sound 1</b>	Horn tief	<b>Sound 10</b>	-
	Dauersound		-
<b>Sound 2</b>	-	<b>Sound 11</b>	-
	-		-
<b>Sound 3</b>	-	<b>Sound 12</b>	-
	-		-
<b>Sound 4</b>	Bahnsteigansage	<b>Sound 13</b>	Druckluft ablassen
	Momentsound		Momentsound Zufallsound
<b>Sound 5</b>	Schaffnerpfeiff kurz	<b>Sound 14</b>	Pufferstoss
	Momentsound		Momentsound
<b>Sound 6</b>	Schaffnerpfeiff lang	<b>Sound 15</b>	Schienenstoss
	Dauersound		Dauersound Fahr sound
<b>Sound 7</b>	-	<b>Sound 16</b>	-
	-		-