

# Sound einer Elektrolok BR 420 S5

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

mSD 60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949 und 60965, 60966, 60967

Version:

1.10 - Für Nachrüstdecoder ab Herbst 2011.

Datum:

5. Oktober 2011

Decoder		
<b>Artikel</b>	---	
<b>Name</b>	BR 420 S5	

Sounds				
<b>Bremssound</b>	Bremsenquietschen aus		<b>Sound 8</b>	-
	Dauersound		-	
<b>Fahrsound</b>	Elektrolok		<b>Sound 9</b>	Lüfter
	Dauersound		Dauersound	
<b>Sound 1</b>	Pfeife lang		<b>Sound 10</b>	Sanden
	Dauersound			Momentsound
<b>Sound 2</b>	Zugansage		<b>Sound 11</b>	Multiansage Ausstieg rechts
	Momentsound			Momentsound
<b>Sound 3</b>	Schaffnerpfeiff kurz		<b>Sound 12</b>	Multiansage Ausstieg links
	Momentsound			Momentsound
<b>Sound 4</b>	Schaffnerpfeiff lang		<b>Sound 13</b>	Multiansage Zug endet hier
	Dauersound			Momentsound
<b>Sound 5</b>	Zugansage		<b>Sound 14</b>	Pufferstoss
	Momentsound			Momentsound
<b>Sound 6</b>	Türe öffnen Türe schliessen		<b>Sound 15</b>	Schienenstoss
	Flankensound			Dauersound Fahrsound
<b>Sound 7</b>	-	<b>Sound 16</b>	-	
	-		-	