

# Sound einer Elektrolok ICE 1, ICE 2

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:


mSD 60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949 und 60965, 60966, 60967

Version:

1.10 - Für Nachrüstdecoder ab Herbst 2011.

Datum:

5. Oktober 2011

Decoder		
Artikel	-	
Name	ICE 1, ICE 2	

Sounds			
<b>Bremssound</b>	Bremsenquietschen aus	<b>Sound 8</b>	Bahnsteigansage deutsch
	Dauersound		Momentsound
<b>Fahr sound</b>	Elektrolok	<b>Sound 9</b>	Bahnsteigansage englisch
	Dauersound		Momentsound
<b>Sound 1</b>	Horn lang	<b>Sound 10</b>	-
	Dauersound		-
<b>Sound 2</b>	Horn kurz	<b>Sound 11</b>	-
	Momentsound		-
<b>Sound 3</b>	-	<b>Sound 12</b>	-
	-		-
<b>Sound 4</b>	-	<b>Sound 13</b>	Druckluft ablassen
	-		Momentsound Zufallsound
<b>Sound 5</b>	Schaffnerpfiff	<b>Sound 14</b>	Zugansage
	Dauersound		Momentsound
<b>Sound 6</b>	Türe öffnen Türe schliessen	<b>Sound 15</b>	-
	Flankensound		-
<b>Sound 7</b>	Bahnsteigansage englisch	<b>Sound 16</b>	-
	Momentsound		-